底盘总成

CHASSLS ASSEMBLY CT08



底盘总成

CHASSLS ASSEMBLY **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10000714	螺栓M12×45	Bolt M12×45	8	
2	10000421	垫圈12	Washer 12	16	
3		行走马达	Traveling motor	2	随液压系统
4	10022355	驱动轮	Driving wheel	2	
5	10011279	开口销4×60	Split pin 4×60	2	
6		开槽螺母	Slotted nut	2	随液压系统
7		键	Shaft key	2	随液压系统
8	10022353	履带总成	Crawler assembly	2	
9	10022354	支重轮	Ldler	4	
10	10006688	螺栓M12×25	Bolt M12×25	8	
11	20017706	底架焊合	Chassis assembly	1	
12	10022352	引导轮	Idler	2	
13	10022351	涨紧装置	Tensioning device	2	
14	10000628	螺栓M10×35	Bolt M10×35	4	

回转支承

SLEWING SUPPORT CT08



回转支承

SLEWING SUPPORT CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10006582	内六角螺钉M16×60 Bolt M16×60	12	
2	10000423	垫圈16 Washer 16	12	
3	10022350	回转支承 Slewing support	1	

推土装置

DOZER EQUIPMENT CT08



推土装置

DOZER EQUIPMENT **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20017737	推土铲	Dozer	1	
2	10022357	油缸销轴	Shaft pin	2	
3	10013792	垫圈10	Washer 10	4	
4	10001018	螺栓M10×16	Bolt M10×16	4	
5	10022356	铲臂销轴	Shaft pin	2	
6	10016025	油杯 M6-180°	Oil cup M6-180°	2	

平台
PLATFORM CT-08



平台
PLATFORM CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	20017677	回转平台 Platform	1	
2	10000669	螺栓 M14*40 Bolt M14×40	4	
3	10000422	垫圈 14 Washer 14	4	
4	20017784	中回止板 Locking board	1	
5	10000420	垫圈 10 Washer 10	2	
6	10000620	螺栓 M10*20 Bolt M10×20	2	
7	20018345	配重 Balancer	1	
8	10007085	内六角圆柱螺钉 M10*30 Hexagon socket cap screws M10*30	4	
9	10022418	小齿轮 Pinion	1	
10	10000626	螺栓 M10*30 Bolt M10×30	1	
11	10011970	垫圈 10 Washer 10	1	
12	20018434	挡泥板 Cover plate	1	
13	10000426	垫圈 8 Washer 8	6	
14	10000606	螺栓 M8*16 Bolt M8×16	6	

平台润滑
PLATFORM

CT-08



平台润滑
PLATFORM

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10016025	油杯 Grease Fitting	2	
2	10002328	接头 Connecter	2	
3	20018164	胶管总成 Rubber pipe assembly	2	
4	10001236	接头 Connecter	2	

工作装置 1

WORKING EQUIPMENT 1 CT08



工作装置1

WORKING EQUIPMENT 1 **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10001018	螺栓 M10×16	Bolt M10×16	5	
2	10013792	垫圈10	Washer 10	5	
3	10022323	动臂前叉销轴	Boom fork Shaft Pin	1	
4	10009059	平垫 24	Washer 24	1	
5	10022340	防松螺母M22	Lock nut M22	1	
6	10022324	油缸销轴	Cylinder Shaft Pin	1	
7	10022386	动臂销轴I	Boom Shaft PinI	1	
8	20017584	动臂	Boom	1	
9	10022326	动臂后座轴套	Rearseat of boomBushing	2	
10	10016025	小油杯	Oil cup	1	
11	10022387	动臂销轴II	Boom Shaft PinII	1	
12	10022325	动臂后座销轴	Rearseatof boomShaft Pin	1	

工作装置 2

WORKING EQUIPMENT 2 CT08



工作装置2

WORKING EQUIPMENT 2 **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022326	动臂后座轴套	Rearseat of boomBushing	8	
2	20017625	连杆焊合	Connecting rod	1	
3	10016025	小油杯	Oil cup	6	
4	10022328	连杆轴套	Connecting rod Bushing	2	
5	10022908	铲斗销轴	Backhoe Bucket Shaft Pin	2	
6	20017631	摇杆	Rocker-arm	1	
7	20017630	摇杆焊合	Rocker-arm	1	
8	10000545	螺母M8	Nut M8	4	
9	10016925	螺栓M8×60	Bolt M8×60	2	
10	20017600	斗杆	Arm	1	
11	10001018	螺栓M10×16	Bolt M10×16	2	
12	10013792	垫圈10	Washer 10	2	
13	10022324	油缸销轴	Cylinder Shaft Pin	2	

工作装置 3

WORKING EQUIPMENT 3 CT08



工作装置3

WORKING EQUIPMENT 3

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022908	铲斗销轴	Backhoe Bucket Shaft Pin	2	
2	10000545	螺母M8	Nut M8	4	
3	10016925	螺栓M8×60	Bolt M8×60	2	
4	20017616	铲斗	Backhoe Bucket	1	
5	10000547	螺母M12	Nut M12	12	
6	10000421	垫圈12	Washer 12	12	
7	10018247	左侧齿	Lefer Cutter	1	
8	10000650	螺栓M12×35	Bolt M12×35	12	
9	10018248	右侧齿	Ringt Cutter	1	
10	10013269	斗齿	Cutter	3	

进气系统
AIR INLET SYSTEM CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10001132	喉箍40-60	Clamp40-60	2	
2	10023060	进气胶管	Air inlet hose	1	
3	20017633	进风罩	Suction canal	1	
4	10000418	垫圈6	Washer 6	4	
5	10000597	螺栓M6×16	BlotM6×16	4	
6	10015191	喉箍150-170	Clamp150-170	2	
7	10022329	进气管 I	Air inlet hose I	1	

排气系统
EXHAUST SYSTEM CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10000546	螺母M10	Nut M10	1	
2	10000420	垫圈 10	Washer 10	2	
3	20012153	排气尾管卡箍	Exhaust liner clamp	1	
4	10022781	排气尾管	Exhaust pipe alloy	1	
5	10000626	螺栓M10×30	Bolt M10×30	1	

燃油系统
FUELSYSTEM CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20017638	燃油箱	Fuel tank	1	
2	10022672	过滤网	Filter	1	
3	10000606	油箱盖	Fuel tank cap	1	
4	10021929	液位计	Tank gauge	1	
5	20018253	右支撑板	Right mounting plate	1	
6	10000420	垫圈10	Washer 10	5	
7	10000620	螺栓M10×20	Bolt M10×20	5	
8	10022856	弹簧卡箍Φ9	Spring hose clamp Φ9	2	
9	10018701	耐油胶管	Oil-resisting rubber hose	1	
10	10022335	隔热海绵	Insulation foam	1	
11	10001915	接头	Joints	1	
12	10000447	组合垫14.4*20*2	Shim 14.4*20*2	2	
13	10022333	出油软管Ⅰ	Fuel out pipe Ⅰ	1	
14	10000592	铰接螺栓M14×1.5	Bolt M14×1.5	1	
15	10016450	弹簧卡箍Φ14	Spring hose clamp Φ14	3	
16	10012989	耐油胶管	Oil-resisting rubber hose	1	
17	20018255	左支撑板	Left mounting plate	1	
18	10001019	螺栓M8×60	Bolt M8×60	1	
19	10022857	油水分离器	Water separator	1	

动力输出系统
POWER OUTPUT SYSTEM CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20017932	连接法兰	Connecting disc of flywheel house	10	
2	10000419	垫圈8	Washer 8	4	
3	10000608	螺栓M8×25	Bolt M8×25	4	
4	10022338	连接套	adapter sleeve	1	
5	10022339	花键套	spline sleeve	1	
6	10000420	垫圈10	Washer 10	2	
7	10000720	螺钉M10×25	Bolt M10×25	2	

支撑
SUPPORT

CT08



支承系统
SUPPORT SYSTEM

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022524	螺栓M10×100	Bolt M10×100	4	
2	10022332	减振器	Shock absorber	8	
3	20017637	发动机支撑板 II	Engine strutting II	1	
4	10017390	减振器垫	Shock absorber Washer	4	
5	10000549	螺母M10	Nut M10	12	
6	10000420	垫圈10	Washer 10	8	
7	10006762	螺栓M10×60	Bolt M10×60	4	
8	20017636	发动机支撑板 I	Engine strutting I	1	
9	10023061	发动机	Engine	1	

油门控制系统
THROTTLE CONTROL SYSTEM CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022336	油门控制软轴 Engine throttle control unit	1	

液压油箱

HYDRAULIC TANK **CT08**



液压油箱

HYDRAULIC TANK **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20017205	液压油箱	Fuel tank body	1	
2	10000451	组合垫	Combined Gaskets	1	
3	10021930	呼吸器	Air clealer	1	
4	10001109	O型圈	O-Ring	1	
5	10018166	清洗法兰盖		1	
6	10000598	螺栓 M6×20	Bolt M6×20	6	
7	10000418	垫圈6	Washer 6	6	
8	10022652	回油过滤器	Sieve oil assembly	1	
9	10001812	接头	Bolt jiont	1	
10	10022866	接头	Bolt jiont	1	
11	10001845	接头	Bolt jiont	1	
12	10000420	垫圈10	Washer 10	2	
13	10000620	螺栓 M10×20	Bolt M10×20	2	
14	10001915	接头	Bolt jiont	1	
15	10022079	液位计	liquidometer	1	
16	10001684	接头	Bolt jiont	1	

上部液压管路-吸油油路

UPPER HYD PIPING -SUCTION LINE **CT08**



上部液压管路-吸油油路

UPPER HYD PIPING-SUCTION LINE **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	20006981	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	
2	10001809	接头 Joint	1	
3	10021899	齿轮泵 Gear Pump	1	
4	10001645	接头 Joint	1	
5	10001845	接头 Joint	1	

上部液压管路-冷却回油油路 1

UPPER HYD PIPING-COLLING AND RETURN LINE 1 **CT08**



上部液压管路-冷却回油油路1

UPPER HYD PIPING -COLLING AND RETURN LINE 1 **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	20009546	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	
2	20009720	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	
3	20007108	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	

上部液压管路-冷却回油油路2

UPPER HYD PIPING 4-COLLING AND RETURN 2 **CT08**



上部液压管路-冷却回油油路2

UPPER HYD PIPING-COLLING AND RETURN LINE 2 **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10021900	冷却器 Cooler	1	
2	10023031	铰接接头 Articulated joint	2	
3	10001845	接头 Joint	2	
4	10000607	螺栓 M8×20 Bolt M8×20	4	
5	10000419	垫圈 8 Washer 8	4	

上部液压管路-液压泵油路

UPPER HYD PIPING-HYD PUMP LINE **CT08**



上部液压管路-液压泵油路

UPPER HYD PIPING-HYD PUMP LINE **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10021899	齿轮泵 Gear Pump	1	
2	20009307	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	
3	10021898	多路阀 Control Valve	1	

上部液压管路-回转马达油路

UPPER HYD PIPING -S/MOTOR LINE

CT08



上部液压管路-回转马达油路

UPPER HYD PIPING -S/MOTOR LINE

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10023161	回转马达 Rubber pipe assembly	1	
2	10007085	内六角螺钉M10×30 Rubber pipe assembly	1	
3	10013614	接头 Connector	2	
4	10002044	接头 Connector	2	
5	20010259	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	
6	20007159	胶管总成 Rubber pipe assembly	1	

上部液压管路-回转接头

UPPER HYD PIPING -T/JOINT LINE

CT08



上部液压管路-回转接头油路

UPPER HYD PIPING-T/JOINT LINE CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10001579	接头	Connector	7	
2	10001848	接头	Connector	3	
3	20007159	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	A8-中回7
4	20003062	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	B5-中回1
5	20008270	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	A5-中回2
6	20003062	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	B3-中回3
7	20007108	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	中回6-液压油箱
8	20010459	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	B8-中回5
9	20010459	胶管总成	Rubber pipe assembly	1	A3-中回4
10	10021902	中央回转接头	Center slewing jiont	1	

上部液压元件-多路阀

UPPER HYD PART-CONTROL VALVE **CT08**



上部液压元件-多路阀总成

UPPER HYD PART-CONTROL VALVE **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10021898	主阀 Control Valve	1	
2	10014632	接头 Connector	2	
3	10016008	接头 Connector	16	

底架液压管路

CHASSIS HYD PIPING **CT08**





底架液压管路

CHASSIS HYD PIPING **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10021896	推土油缸	Oil cylinder	1	
2	20010523	胶管	Rubber pipe assembly	2	7-推土大腔，6-右马达回油
3	20011802	胶管	Rubber pipe assembly	1	
4	10001583	接头	Connector	1	
5	10001579	接头	Connector	7	
6	20018138	胶管	Rubber pipe assembly	2	
7	10021901	行走马达	Travel motor	2	
8	10022748	接头	Connector	4	
9	20018438	胶管	Rubber pipe assembly	2	
10	10002328	接头	Connector	2	
11	10002044	接头	Connector	4	
12	10001579	接头	Connector	2	



工作装置和破碎管路
ATTACH AND BREAKER HYD PIPING CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10001581	接头	Connecter	2	
2	10001646	接头	Connecter	4	
3	10021936	内六角螺钉M6*35	Socket head cap screw	8	
4	10000418	弹垫6	Spring washer 6	8	
5	10021931	截止阀	Cut valve	2	
6	20008277	胶管总成	Rubberpipe assembly	2	A3、A4--截止阀
7	10021895	铲斗油缸	Bucket cylinder	1	
8	10021894	斗杆油缸	Arm cylinder	1	
9	20018735	管夹	Pipe clamp	2	
10	10000418	垫圈6	Washer 6	6	
11	10000599	螺钉M6*25	Screw	6	
12	20008277	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	B7-铲斗大腔
13	20014737	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	A2-斗杆大腔
14	20008277	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	A7-铲斗小腔
15	20007128	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	B2-斗杆小腔
16	20007124	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	B6-动臂小腔
17	20008278	胶管总成	Rubberpipe assembly	1	A6-动臂大腔
18	10013614	接头	Connecter	4	
19	10021893	动臂油缸	Boom cylinder	2	
20	20018734	管夹	Pipe clamp	2	

操纵总成
CONTROL ASSEMBLY CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022676	小座椅	Small seat	1	
2	10022376	脚踏垫	Foot pad	1	
3	20018922	脚踏板	Foot pedal	1	
4	10000419	垫圈8	Washer 8	17	
5	10000606	螺栓M8×16	Blot M8×16	5	
6	10012202	翻边轴套	Flanged axle sleeve	6	
7	10016025	小油杯	Oil cup	3	
8	20018262	转轴Ⅰ	Rotating shaft Ⅰ	1	
9	10000929	开口销3.2×20	Split pin3.2×20	2	
10	20018817	脚踏焊合	Foot welding	2	
11	10023077	销轴 GB882 8×35	Pinned GB882 8×35	2	
12	20018274	多路阀支架焊合	Multiway valve bracket	1	
13	10000608	螺栓M8×25	BlotM8×25	4	
14	10022677	扶手焊合	Handrail welding	1	
15	10000546	螺母M10	Nut M10	4	
16	10023078	橡胶防尘套	Rubber dust boot	2	
17	10022909	左手动操纵手柄	Left hand joystick	1	
18	10022921	右手动操纵手柄	Right hand joystick	1	
19	10022824	黑色球头	Black ball head	3	
20	10022774	操纵杆Ⅱ	Joystick Ⅱ	3	
21	20018270	推土操纵轴总成	Shaft gp-bulldozer control	1	
22	20018268	连接杆	Connecting rod	1	
23	10000782	内六角圆柱头螺钉M1	Blot M10×35	4	
24	10000420	垫圈10	Washer 10	8	
25	10000965	销轴 GB882 6×22	Pinned GB882 6×22	1	
26	10000418	垫圈6	Washer 6	6	
27	10000867	开口销2×10	Split pin 2×10	4	
28	10015968	连接叉Ⅲ	Connecting fork	1	
29	10023076	螺杆	Screw	1	
30	10012197	关节轴承M8×Ø8	Tilting M8×Ø8	1	
31	10022817	销轴 GB882 8×26	Pinned GB882 8×26	1	
32	20018264	转轴总成	Spindle assembly	1	
33	20018934	连接杆	Connecting rod	2	

配重安装
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20018345	配重焊合	Counterweight	1	
2	10000422	垫圈 14	Washer 14	4	
3	10000669	螺栓 M14*40	Bolt M14*40	4	

操纵箱安装
OPERATION BOX ASSEMBLY CT08



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20018288	前罩壳焊合	Front cover	1	
2	10000418	垫圈 6	Washer 6	8	
3	10022684	螺钉 M6*16	Screw M6*16	8	
4	20019060	封板焊合	Back cover	1	
5	10000419	垫圈 8	Washer 8	4	
6	10000607	螺栓 M8*20	Bolt M8*20	4	

发动机上罩安装
ENGINE COVER ASSEMBLY CT08



发动机罩安装
ENGINE COVER ASSEMBLY CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20018294	发动机罩焊合	Engine cover	1	
2	10022686	锁	Lock	1	
3	20018700	锁钩焊合	Lock hook	1	
4	10000419	垫圈 8	Washer 8	4	
5	10000608	螺栓 M8*25	Bolt M8*25	4	
6	10009801	开口销 4*30	Pin 4*30	2	
7	20018305	下铰接架	Bottom frame	1	
8	10000421	垫圈 12	Washer 12	3	
9	10000648	螺栓 M12*30	Bolt M12*30	3	
10	20018936	定位杆焊合	Dowel	1	
11	20018309	上铰接架	Top frame	1	
12	10000420	垫圈 10	Washer 10	4	
13	10000546	螺母 M10	Nut M10	4	
14	10016025	油杯 M6-180°	Grease filling nozzle	2	
15	10000423	垫圈 16	Washer 16	2	

框架及隔板安装
FRAME AND PLATE ASSEMBLY CT08



隔板及框架安装
FRAME AND PLATE ASSEMBLY CT

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20018321	右侧罩	Right plate	1	
2	10000419	垫圈 8	Washer 8	14	
3	10000608	螺栓 M8*25	Bolt M8*25	14	
4	20018322	前隔板焊合	Front plate	1	
5	20018705	盖板	Plate	1	
6	20018320	左侧罩	Left plate	1	

防翻滚架安装
ROPS ASSEMBLY CT08



防翻滚架安装
ROPS ASSEMBLY CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	20019071	顶棚焊合	Left Door	1	
2	10011970	大垫圈 10	Washer 10	4	
3	10001018	螺栓 M10*16	Bolt M10*16	4	
4	10009801	开口销 4*30	Pin 4*30	4	
5	10023144	销轴 12*40	Pin 12*40	4	
6	10013790	垫圈 12	Washer 12	4	
7	10000423	垫圈 16	Washer 16	4	
8	10010430	螺栓 M16*55	Bolt M16*55	4	

电气系统　蓄电池组件

ELECTRICAL SYSTEM BATTARY GROUP **CT08**



电器系统　蓄电池组件

ELECTRICAL SYSTEM BATTERY GROUP **CT08**

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name	数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022314	蓄电池负极线　Negative electrical wire	1	
2	10011862	蓄电池极柱护套（-）Cap	1	
3	10014648	蓄电池极柱卡子（-）A column clamp（-）	1	
4	10000546	六角螺母M10　Nut M10	4	
5	10022784	螺杆　Screw	2	
6	10000420	垫圈10　Washer 10	2	
7	20017583	蓄电池压板　Fixing pole	1	
8	10011861	蓄电池极柱护套（+）Cap	1	
9	10014647	蓄电池极柱卡子（+）A column clamp（+）	1	
10	10022316	蓄电池　Batter	1	

电器系统　大臂灯

ELECTRICAL SYSTEM WORK LIGHT

CT08



电器系统 大臂灯

WORK LIGHT

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022311	整机线束	wiring harness	1	
2	10022769	LED挖掘机工作灯	LED excavator working light	1	
3	20018154	大灯支架	Light mounting plate	1	
4	10011502	螺母M10	Nut M10	1	
5	10000420	垫圈10	Washer 10	1	
6	10000434	垫圈10	Washer 10	1	
7	10000766	螺栓M12×20	Bolt M12×20	1	
8	10000421	垫圈12	Washer 12	1	



序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10022311	整机线束	Wiring harness	1	
2	10022312	发动机搭铁线	Engine is wired	1	
3	10000607	螺栓M8*20	Bolt M8×20	4	
4	10000433	弹簧垫圈 8	Washer 8	4	
5	10000419	平垫 8	Washer 8	4	
6	10022317	灯翘板开关	Lamp switch	1	
7	10022318	油散翘板开关	hydraulic oil Cooling switch	1	
8	10022313	启动马达B线	Start motor line B	1	
9	10022319	机械计时器	Mechanical Timer	1	
10	10022769	LDE挖掘机工作灯	Work lamp	1	
11	10015898	电磁总开关	Main electromagnetic switch	1	
12	10000837	固定式卡箍 12	Fixed clamp 12	1	
13	10000835	固定式卡箍 24	Fixed clamp 24	2	
14	10000597	螺栓M6*16	Bolt M6×16	3	
15	10000432	弹簧垫圈 6	Washer 6	3	
16	10000418	平垫 6	Washer 6	3	

整机标识
LOGL AND SIGN

CT08



整机标识
LOGO AND SIGN

CT08

序号 NO	零件号 PART NO	名称 Name		数量 Quantity	备注 Remarks
1	10021451	机罩安全标识	Engine cover safety sign	2	
2	10014313	配重块警告标识	Counterweight block warning sign	2	
3	10022377	型号标识	Model sign	1	
4	10001172	电瓶警告	Battery warning	1	
5	10021457	高压警告标识	High pressure warning sign	2	
6	10001173	箭头标识	Arrow sign	2	
7	10021452	前部装置警告	Front device warning	2	
8	10022380	动臂贴花	Arm sign	3	
9	10022384	操纵标识	Operating sign	1	
10	10015481	液压油箱标识	Hydraulic tank sign	1	
11	10001187	燃油箱标识	Fuel tank sign	1	
12	10001166	离开座椅警告	Off seat warning	1	
13	10013443	润滑油孔标识	Lubricating oil hole sign	1	
14	10000709	润滑标识	Lubrication sign	1	
15	10003760	产品标牌	Product sign	1	
16	10022378	前罩标识	Front cover sign	1	
17	10001186	油门标识	Accelerator sign	1	
18	10001165	安全锁紧标识	Security lock sign	1	
19	10001175	检查和保养标识	Check and maintain sign	1	
20	10001176	高压线警告	High line warning	1	